콘보

No.1 클라우드 공사보드앱

사용자 매뉴얼 2026

공사사진의 중앙화!!
디지털공사보드
사진대지 자동작성
공사사진첩 자동작성
전 · 후 사진첩 기능
실시간 다중협업





도입상담
02 3462 1336
www.arkim.co.kr

Conbo Table of Contents

2026 콘보 매뉴얼

0 로그인 3p

1 메인화면 기능 및 설정 5p

2 현장등록 13p

3 현장설정 22p

4 사진보드 만들기 & 마크업 47p

5 일괄보드 적용 & 사진첩 만들기 56p

6 전 · 후 사진첩 73p

7 AI 분석 보고서 82p

8 조회 & 다운로드 89p

9 PC, 모바일 동기화 94p

로그인

1 네이버 로그인

- 네이버ID 로그인
- 핸드폰 인증 필요

2 카카오 로그인

- 카카오ID 로그인
- 핸드폰 인증 필요

3 구글/애플 로그인

- 구글ID 로그인
- 핸드폰 인증 필요



❖ **콘보 로그인은 사용자는 별도의 아이디와 비밀번호를 기억할 필요 없이, 가지고 있는 소셜 미디어 계정을 통해 간편하게 로그인할 수 있도록 소셜 미디어 로그인 방식을 채택하고 있습니다.**

Conbo Table of Contents

2026 콘보 매뉴얼

0 로그인 3p

1 메인화면 기능 및 설정 5p

2 현장등록 13p

3 현장설정 22p

4 사진보드 만들기 & 마크업 47p

5 일괄보드 적용 & 사진첩 만들기 56p

6 전 · 후 사진첩 73p

7 AI 분석 보고서 82p

8 조회 & 다운로드 89p

9 PC, 모바일 동기화 94p

1) 내정보

①



②



③



화면설명

① [콘보] 메인화면

② [본인 아이콘] 클릭

③ [내정보] 클릭

①



②



③



화면설명

① [내정보] 확인

② [수정하기] 눌러서 이름수정 가능

③ [회원탈퇴, 로그아웃] 기능

2) 언어선택

① 

② 

③ 

화면설명


① [콘보] 메인화면

② [언어] 선택 기능


③ [세줄 아이콘] 클릭

3) 내 구독 및 회사관리


①



②



③



화면설명

① [사용현황] 확인

② [카페, 매뉴얼] 링크

③ [회사관리] 클릭


①



②



③



※초대하려는 대상이 콘보 회원이어야 함

화면설명

①[회사정보] 입력 후 저장하기 클릭

②회사 저장 후 [추가] 클릭

③[전화번호] 입력 후 요청
대상이 수락 시 직원관리에 뜸

4) 정렬방식 및 현장리포트

①



②



③



화면설명

① [ ] 클릭

② [정렬방식] 선택

③ [정렬방식] 선택

①



②



③



화면설명

①[리포트] 클릭

②[현장집계표] 확인가능

③[정렬] 클릭 시 방식 선택 가능

Conbo Table of Contents

2026 콘보 매뉴얼

0 로그인 3p

1 메인화면 기능 및 설정 5p

2 현장등록 13p

3 현장설정 22p

4 사진보드 만들기 & 마크업 47p

5 일괄보드 적용 & 사진첩 만들기 56p

6 전 · 후 사진첩 73p

7 AI 분석 보고서 82p

8 조회 & 다운로드 89p


9 PC, 모바일 동기화 94p

1) 건축현장 등록

①



②



③



화면설명

① [콘보] 메인화면


② [현장생성] 클릭

③ [프로젝트명] 입력

①



②



③



화면설명

① [기존 현장 불러오기]
공종, 공간 선택

②[불러올 현장] 선택하기

③ 불러오지 않는다면
[공종] 선택


①



②



③



[외부공간] 사용 시 동, 층 모두 미사용 처리

화면설명

① [직접입력] 선택 시


②[공종]에 아무것도 없고 현장 생성 누른 후 공종 설정화면으로 넘어가서 공종 직접 입력하는 기능

③[조경, 토목] 현장일때 사용

①



②



③



화면설명

①[대공간,층 사용or미사용] 현장에 맞게 선택

②[공간 사용, 미사용] 현장에 맞게 공간정보 입력 및 선택


③[생성] 클릭

2) 조경현장 등록

①



②



③



화면설명

① [콘보] 메인화면

② [현장생성] 클릭

③ [프로젝트명] 입력

①



②



③



화면설명

①[공종] 조경만 선택하거나 불러올 현장이 있다면 불러오기

②[외부공간] 사용 클릭

③[생성] 클릭 후 프로젝트 안에서 공간설정

3) 현황조사 현장 등록

①



②



③



화면설명

① [콘보] 메인화면

② [현장생성] 클릭

③ [현장유형] 현황조사 선택

①



②



③



화면설명

①[현황조사] 공종은 직접등록, 기존현장 불러오기를 제외하고 현황조사 한 개밖에 없음

②[공간설정] 입력 및 선택

③[생성] 클릭

Conbo Table of Contents

2026 콘보 매뉴얼

0 로그인 3p

1 메인화면 기능 및 설정 5p

2 현장등록 13p

3 현장설정 22p

4 사진보드 만들기 & 마크업 47p

5 일괄보드 적용 & 사진첩 만들기 56p

6 전 · 후 사진첩 73p

7 AI 분석 보고서 82p

8 조회 & 다운로드 89p


9 PC, 모바일 동기화 94p

1) 대공간 추가


①



②



③




화면설명

① [대공간 관리] 클릭

② [공간 추가하기] 클릭

③ [대공간(동)] 입력 후 [저장하기] 클릭

2) 층, 세부공간 추가



② 

③ 

화면설명


①[층, 구역 추가] 클릭

②대공간 선택 후 층, 실 입력
[저장하기] 클릭


③[저장] 클릭

3) 조경, 토목 공간설정

①



②



③



화면설명

①[외부] 구역 입력


②필요시 [층,구역 추가] 클릭

③[소공간] 입력 후 [저장하기] 클릭

①



②



③



화면설명

①[공간 체크] 삭제 클릭

② [추가와 삭제]를 이용해 공간 설정

③[공간설정]이 끝났으면 저장 클릭

3) 공종 설정

①



②



기술/공종/세부공종 이름 수정

ON/OFF로 보임 숨김

③



화면설명

①[⋮] 클릭


②[기술] 선택 후 공종추가

③[공종] 선택 후 세부공종 추가

①



②



③



화면설명


①[기존현장 불러오기] 클릭

②[불러올 현장] 선택

③[불러오기] 클릭

4) 상용구/LIST 관리


①



원하는 상용구 추가

삭제하고싶은 상용구 선택 후 삭제

②



③



화면설명

①[상용구] 관리

②[철근리스트] 슬라브, 보, 벽, 기둥 중 선택


③[철골리스트] 추가 누르고
부호와 내용 입력 후 저장
또는 삭제하려는 리스트 선택 후 삭제

5) 프로필 관리

①



②



※추가할 인원은
콘보 사용자여야만
추가 가능

③



화면설명

①[추가] 클릭

②[전화번호 입력] 후 [등록] 클릭

③[추가된 프로필] 확인

6) 리포트 설정-타이틀

①



②



③



화면설명


① [타이틀] 선택

② [포토그리드] 사진선택
[사진대지] 생성

③ [변경된 타이틀] 확인

6) 리포트 설정-현장명

①



②



③



화면설명


①[현장명] 보이기, 숨기기 선택

②[포토그리드]사진선택 [사진대지] 생성

③[현장명] 추가 보이기 확인

6) 리포트 설정-표준 시간대

①



②



③



화면설명


① [표준 시간대] 설정

② [사진] 촬영 후 업로드

③ [사진보드] 표준 시간대 기준으로 날짜 설정

7) 사진보드 설정-계속촬영

①



②



③



화면설명


①[계속촬영] 모드 설정

②[사진] 촬영

③[계속촬영] 여부 or 포토그리드 이동

7) 사진보드 설정-사진보드


①



②



③



화면설명

① [사진보드] 모드 설정

② [사진] 촬영

③ [사진보드] 즉시 작성 후 포토그리드 이동 or 계속촬영

8) 현장 메인화면-계속촬영

① ON



②



③



화면설명

①계속촬영[ON] 클릭

②[촬영] 클릭

③[사진] 촬영


①



②



③



화면설명

①[그리드 이동, 계속촬영] 선택

②[계속촬영] 선택 시 계속촬영

③[그리드 이동] 선택 시 포토그리드-미분류로 이동

8) 현장 메인화면-계속촬영 OFF

①



②



③




화면설명

①계속촬영[OFF] 클릭


②[촬영] 클릭

③[사진] 촬영


①



②



③



화면설명

①[사진보드] 작성 후 [저장] 클릭

②[사진보드 이동] 클릭 시 포토그리드-사진보드 이동


③[계속촬영] 클릭 시 계속 촬영

9) 전후사진첩

①



②



③




화면설명

①[톱니바퀴 아이콘] 클릭


②[타이틀, 구분, 번호사용] 기본값 설정

③[전후사진첩] 썸네일 클릭


①



②



③



화면설명

①전후사진첩 등록 클릭 후 [타이틀, 구분] 기본설정 입력 확인(수정가능)

②[번호] 설정 확인

③[각각 설정 값] 확인

10) AI 공종 분석


①



②



③




화면설명

① [톱니바퀴 아이콘] 클릭

② AI 공종분석 [ON] 클릭

③ [사진] 촬영, 앨범 업로드 후 그리드 이동

①



②



③



화면설명

①[업로드 한 사진] 클릭

②[내용, 공종] AI가 사진 분석 후 공종 분류 및 내용 작성
확인 후 수정or추가 작성가능

③[※중요 참고 사항]
공종에서 어떤 기술을 ON 시켜놓는지에 따라 AI가 다르게 분석하고 작성함
Ex) 건축 ON-건축 공종 분석
인테리어ON-인테리어 공종 분석
하자점검ON-하자사항 분석
또한 세 기술 모두 ON 되어 있으면 건축을 기준으로 분석함

11) 사진 파일 명


①



②



③




화면설명

①[톱니바퀴 아이콘] 클릭

②사진보드 입력 후 [사진명] 설정

③[체크박스] 선택으로
사진명에 표시할 항목 선택

①



②



③



화면설명


①[위, 아래] 아이콘으로
사진명에 들어갈 순서 설정

②설정한 [사진명] 미리보기


③[사진명]변경 할 때
사진들의 사진보드를 모두
끄면 이름을 바꾸는 시간이
단축됨, 반대로 유지를 하면
사진명 바꾸는 시간이 느림

※참고사항
(기술, 공종, 세부공종)
(대공간, 중공간, 소공간)
위 항목들의 경우 사진명이
묶여 있어서 각각 키거나
끄는건 가능하지만 묶음
안에서 순서변경은 불가능


①



②



③




화면설명

①[사진명] 변경 확인

②[사진] 체크 후 보드판 ON 클릭 시 사진보드 켜짐

③[사진] 체크 후 보드판 OFF 클릭 시 사진보드 꺼짐

12. AI 철근/철골리스트 등록



[톱니바퀴 아이콘] 클릭




[상용구LIST] 클릭



[철근, 철골 리스트] 선택



[AI PDF 업로드]클릭 후 PDF 도면 업로드



AI가 분석한 [등록된 부호 및 내용] 확인



[내용수정] 필요 시 수정 후 저장 클릭

Conbo Table of Contents

2026 콘보 매뉴얼

0 로그인 3p

1 메인화면 기능 및 설정 5p

2 현장등록 13p

3 현장설정 22p

4 사진보드 만들기 & 마크업 47p

5 일괄보드 적용 & 사진첩 만들기 56p

6 전 · 후 사진첩 73p

7 AI 분석 보고서 82p

8 조회 & 다운로드 89p


9 PC, 모바일 동기화 94p


1) 계속촬영-사진보드



앨범에서 사진 업로드 기능

촬영을 통해서 사진 업로드 기능






화면설명

①[계속촬영] OFF상태로 사진보드, 앨범 클릭

②[사진] 촬영

③[사진보드]에 들어갈 공간, 공종, 내용 입력

①



②



③



화면설명

①작성 후
[사진보드] OFF클릭
->ON

②[마크업] 클릭

③[마크업] 진행


①



②



③



화면설명


①마크업 진행 후
[저장] 클릭


②[저장] 클릭

③[포토그리드] 저장 확인

2) 포토그리드-사진보드








화면설명

①[포토그리드] 썸네일 클릭

②미분류에서[사진보드] 적용할 사진 클릭

③[사진보드]에 들어갈 공간, 공종, 내용 입력

①



②



③



화면설명

①작성 후
[사진보드] OFF클릭
->ON

②[마크업] 클릭

③[마크업] 진행


①



②



③



화면설명

①마크업 진행 후
[저장] 클릭

②[저장] 클릭

③[포토그리드] 저장 확인

Conbo Table of Contents

2026 콘보 매뉴얼

0 로그인 3p

1 메인화면 기능 및 설정 5p

2 현장등록 13p

3 현장설정 22p

4 사진보드 만들기 & 마크업 47p

5 일괄보드 적용 & 사진첩 만들기 56p

6 전 · 후 사진첩 73p

7 AI 분석 보고서 82p

8 조회 & 다운로드 89p

9 PC, 모바일 동기화 94p

1) 일괄보드 적용








화면설명


① [포토그리드] 썸네일 클릭

② [사진] 선택

③ [일괄보드] 클릭








화면설명

①［내용작성］


② ［적용하기］ 클릭

③적용 된 ［사진］ 확인


2) 일괄보드 적용(PC)



[포토그리드] 썸네일 클릭



[적용할 사진] 선택




[일괄보드] 클릭



[사진보드] 내용 작성



[적용하기] 클릭



[사진보드] 적용 확인

3) 사진첩 만들기







화면설명

①［포토그리드］ 썸네일 클릭

②사진대지 만들고자 하는 ［사진］ 선택

③［사진첩］ 클릭








화면설명

①[사진보드, 순번] ON
[형식, 정렬] 선택


②[사진첩 장수] 선택

③[사진첩 미리보기] 확인


4) 사진첩 만들기(PC)




[포토그리드] 썸네일 클릭



[적용할 사진] 선택



[사진첩] 클릭



[사진첩] 설정




［타이틀 설정］ 클릭



［사진첩 양식］ 선택



[변경사항] 미리보기



[직접입력]으로 변경



[하단 키워드] 추가할 칸 누르면 노란색으로 변경



[X] 누르면 삭제



[키워드] 클릭 or 직접입력 후 +버튼 클릭




[저장] 클릭



[키워드] 클릭 or 직접입력 후 +버튼 클릭



[저장] 클릭



[사진첩 장수] 선택



[사진첩 리스트] 미리보기



［사진첩］ 미리보기



［다운로드 아이콘］ 클릭하여 다운로드

Conbo Table of Contents

2026 콘보 매뉴얼

0 로그인 3p

1 메인화면 기능 및 설정 5p

2 현장등록 13p

3 현장설정 22p

4 사진보드 만들기 & 마크업 47p

5 일괄보드 적용 & 사진첩 만들기 56p

6 전 · 후 사진첩 73p


7 AI 분석 보고서 82p

8 조회 & 다운로드 89p

9 PC, 모바일 동기화 94p

1) 전후사진첩








화면설명

①[콘보] 메인화면에서 전후사진첩 클릭

②[전후사진첩 등록] 클릭

③[전중후, 전후] 선택 클릭


①



②



③




화면설명

①[사진첩명, 타이틀, 현장명, 구분]
직접입력으로 수정

②[저장하기] 클릭

③[생성된 사진첩] 확인


①



②



③




화면설명

①[⋮] 클릭


②[해당 사진첩] 생성할때 설정한 명칭 수정, 삭제

③사진첩 선택 후 [<] 아이콘 클릭

①



②



③



화면설명

①[번호] ON하면 사진첩 앞에 번호가 생김

②[사진보드] ON하면 전후 사진첩에 올린 사진들의 사진보드 켜짐

③[사진첩 장수] 선택

①



②



③



화면설명

①[시공전] 빈공간 클릭

②[촬영or앨범] 선택 후 사진 업로드

③[사진보드] 작성


①



②



③



화면설명

①필요시 [최근작업, 마크업] 작업 진행


②[촬영or앨범] 선택 후 사진 업로드

③[시공 중, 시공 후] 사진 업로드
※중, 후 사진은 전 사진에 작성한 사진보드 내용을 그대로 불러오기 때문에 사진업로드시 자동 사진보드 작성 필요 시 수정 가능

①



②



③



화면설명

①[설정 아이콘] 클릭

②[사진설정] 확대하기,
사진보드 수정하기,
삭제하기

③[프린트
아이콘(미리보기)] 클릭

①



②



③



화면설명

①[미리보기] 확인

②작성화면 [+아이콘] 클릭 시 페이지 추가

③[삭제 아이콘] 클릭 시 해당 페이지 삭제, 페이지 확인가능

Conbo Table of Contents

2026 콘보 매뉴얼

0 로그인 3p

1 메인화면 기능 및 설정 5p

2 현장등록 13p

3 현장설정 22p

4 사진보드 만들기 & 마크업 47p

5 일괄보드 적용 & 사진첩 만들기 56p

6 전 · 후 사진첩 73p


7 AI 분석 보고서 82p

8 조회 & 다운로드 89p

9 PC, 모바일 동기화 94p

1) AI 분석 보고서

①



②



③



화면설명

①[현장] 메인화면에서
AI아이콘 클릭

②[공사사진, 하자사진,
안전분석] 분석 보고서
작성할 공종 선택

③[사진추가, 사진-사진촬영]
[앨범-앨범에서 불러오기]
선택 후 사진 업로드

①



②



③



화면설명

①[공사사진]에 사진 업로드 시 AI분석

②[하자사진]에 사진 업로드 시 AI분석

③[안전사진]에 사진 업로드 시 AI분석

①



②



③



화면설명

①[위치] 입력

②[AI가 작성한 보고서] 내용확인

③[저장] 클릭


①



②



③



화면설명

①저장 후 [그리드] 클릭

②[보고서] 확인

③[위치 수정, 삭제] 가능

①



②



③



화면설명

①[프린트] 아이콘 클릭


②[분석 보고서] 미리보기

③[공유 아이콘] 클릭 후
이메일, 카톡 등으로 공유

①



②



③



화면설명

①[기간] 설정

②[구분, 날짜] 선택으로 보고서 분류 관리

③[구분]은 중복 선택은 안되고 단독 선택만 가능

Conbo Table of Contents

2026 콘보 매뉴얼

0 로그인 3p

1 메인화면 기능 및 설정 5p

2 현장등록 13p

3 현장설정 22p

4 사진보드 만들기 & 마크업 47p

5 일괄보드 적용 & 사진첩 만들기 56p


6 전 · 후 사진첩 73p

7 AI 분석 보고서 82p


8 조회 & 다운로드 89p

9 PC, 모바일 동기화 94p


1) 조회 및 다운로드




[포토그리드] 썸네일 클릭




[기간] 설정 후 검색



［분류 카테고리］ 선택




［다운로드 받을 사진］ 선택




[다운로드] 클릭

분류 카테고리를
날짜로 선택했기
때문에 사진을
날짜기준으로
분류하여 다운로드




[알집] 다운로드



[분류 카테고리] 공종으로 설정

분류 카테고리를
공종으로 선택했기
때문에 사진을
공종기준으로
분류하여 다운로드



[알집] 다운로드

Conbo Table of Contents

2026 콘보 매뉴얼

0 로그인 3p

1 메인화면 기능 및 설정 5p

2 현장등록 13p

3 현장설정 22p

4 사진보드 만들기 & 마크업 47p

5 일괄보드 적용 & 사진첩 만들기 56p


6 전 · 후 사진첩 73p

7 AI 분석 보고서 82p


8 조회 & 다운로드 89p


9 PC, 모바일 동기화 94p

1) PC, 모바일 동기화









PC와 모바일 실시간 동기화